



novo-tip

Kantenclips

Wie erfolgt die Montage der Kantenclips?

Alle Kantenclips verfügen über eine selbstklemmende Befestigung. Zur Montage wird der Clip werkzeuglos auf die Profil- oder Modulkante aufgesteckt. Nach der Montage muss der Kantenclip sicher und fest sitzen und darf sich nicht selbstständig von der Kante lösen.

+ Kantenclip (03-001885)



Der Kantenclip wird längs zur Modulkante montiert und ermöglicht eine geordnete Kabelführung entlang des Modulrahmens. Je nach Kabeldurchmesser können bis zu drei Solarkabel sicher aufgenommen und fixiert werden.



+ Steckverbinder-Kantenclip (03-001886)



Der Steckverbinder-Kantenclip ermöglicht die sichere Befestigung von verbundenen Solar-Steckverbindern direkt am Modulrahmen. Die Steckverbinder werden in den Haltekanälen positioniert und zuverlässig gehalten.



+ Kabelbinder-Kantenclip 0°/45°/90° (03-001887)



Der Kabelbinderkopf lässt sich je nach gewünschter Kabelführung auf 0°, 45° oder 90° einstellen. Nach dem Einlegen des Solarkabels wird die Kabelbinderschleife festgezogen. Für Service- oder Wartungsarbeiten kann die Schleife später wieder geöffnet werden.

