



Tetto in tegole con sottostruttura in calcestruzzo | Sistema di fissaggio top-fix



Sistema di fissaggio con moduli installati in verticale e in orizzontale





Addendum alle istruzioni di montaggio per tetti in tegole

- Montaggio di ganci per tetto su coperture in tegole con sottostruttura in calcestruzzo [2-4](#)




Montaggio di ganci per tetto su coperture in tegole con sottostruttura in calcestruzzo

1 Fissaggio del gancio



A Rimuovere le tegole.




B Posizionare il gancio per tetto, in modo che la staffa si trovi nell'incavo dell'onda della tegola.



novo-tip:

Segnare la tegola superiore e, se necessario, quella inferiore nel punto di uscita del gancio.



- C** Tagliare le tegole nei punti precedentemente segnati.




novo-tip:

Per una facile lavorazione, utilizzare una smerigliatrice angolare con disco diamantato da 125 mm.





- D** Mantenere una distanza minima tra gancio e tegola sottostante di 6 mm.



novo-tip:

Posizionare un metro con due stecche sotto la staffa.






- E** Per ogni set di ganci per tetto sono necessari almeno due tasselli per carichi. Questi devono essere montati in diagonale.



novo-tip:

In caso di carichi statici importanti, è consigliabile l'utilizzo di tasselli con diametro di 10 mm. La fornitura dei tasselli è a carico del cliente. L'analisi strutturale è riportata nei documenti di progettazione di Solar Planit.

2 Montaggio binari



- A** Da qui in poi, seguire le istruzioni di installazione: Tetto a tegole „top-fix“ Fase di installazione 5.2 Montaggio dei binari.



novo-tip:

Dopo il montaggio del gancio per tetto, la tipologia di binari e di morsetti per il fissaggio. Consultare i documenti di progettazione e le istruzioni per il tetto in tegole - fissaggio dall'alto.

novotegra.com/downloads